



AUDI AG

Speditionshandbuch

Werk Neckarsulm


Stand: 07.07.2020

Inhaltsverzeichnis

Werk Neckarsulm	2
Anfahrtsplan	2
Werksplan	3
Öffnungszeiten der Ent- & Beladestellen	3
Pausenzeiten	3
Schließzeitenhinweis	3
Außenstelle Böllinger Höfe	4
Anfahrtsplan	4
Öffnungszeiten der Ent- & Beladestellen	4
Orientierungsplan	5
Zeitfensterbuchung	5
Informationen zur Zeitfensterbuchung	5
Zeitfensterbuchung ohne Zugang zum Volkswagen B2B-Portal:	6
Informationen zum Transport	6
Allgemeine Informationen	6
Informationen zur Ladung	7
Einfahrt ins Werk	7
Verhaltensregeln und Straßenverkehrsordnung	7
Ablauf an der Ladestelle und den Pufferplätzen	8
Ausfahrt aus dem Werk	8
Leergutversand	9
Zollabwicklung	9
Kontakte und Ansprechpartner	10
Anhang A	11
Anhang B	11
Anhang C	11
Anhang D	11

Werk Neckarsulm

Anfahrtsplan




Anfahrt über Autobahn A6 - nach Audi Werk Neckarsulm:

- Autobahn A6 bei Ausfahrt Nr. 36 Heilbronn/Untereisesheim verlassen
- Neckartalstraße (L1100) Richtung Bad Wimpfen befahren
- Abbiegen auf Brückenstraße Richtung Neckarsulm
- Brückenstraße mündet nach Überquerung des Neckars in NSU-Straße
- Vor dem Audi Forum links abbiegen auf NSU-Straße/Hafenstraße
- Straßenverlauf folgen bis zur LKW-Steuerstelle ① und der LKW-Einfahrt über Tor 3 ②

Adresse LKW-Einfahrt Tor 3:

NSU-Straße 1
74172 Neckarsulm
Tor 3 Materialanlieferung
Tel.: 07132-31 1382 bzw. -1383

Werksplan



Öffnungszeiten der Ent- & Beladestellen

Die Öffnungszeiten der Ent- & Beladestellen können dem B2B-Portal zur Zeitfensterbuchung entnommen werden.

B2B-Portal:	http://vwgroupsupply.com
-------------	-----------------------------------------------------------------

Pausenzeiten

An sämtlichen Ent- & Beladestellen gelten folgende Pausenzeiten:

11:00 Uhr – 11:30 Uhr

19:00 Uhr – 19:30 Uhr

Schließzeitenhinweis

Bitte beachten Sie, dass das Werk Neckarsulm an den gesetzlich geregelten Feiertagen Baden-Württembergs nur bedingt oder gar nicht geöffnet ist. Eine Ent- oder Beladung findet folgendermaßen nur in zuvor abgestimmten Ausnahmen statt.

Des Weiteren kann es durch Betriebsversammlungen oder Werksruhe zu Einschränkungen bezüglich der Ent- oder Beladung kommen. Nehmen Sie diese rechtzeitig in Form von durch die Speditionssteuerung verteilten Meldungen zur Kenntnis.


Gesetz zu den Feiertagen in Baden-Württemberg:	http://www.gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/16487/1_3_1.pdf
Speditionsverteiler Infomails Audi Neckarsulm, die Aufnahme kann über die folgende Email beantragt werden.	LKW-Netzwerk@volkswagen.de

Hinweise zu LKW-Fahrtverboten:

https://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Rechtsvorschriften/Strassenverkehrsrecht/Lkw-Fahrverbote/lkw-fahrverbote_node.html

Außenstelle Böllinger Höfe

Anfahrtsplan



Anfahrt über Autobahn A6 - nach Audi Außenstelle Böllinger Höfe:

- Autobahn A6 bei Ausfahrt Nr. 36 Heilbronn/Untereisesheim verlassen
- Neckartalstraße (L1100) Richtung Heilbronn befahren
- Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Wimpfener Straße
- Von Wimpfener Straße links abbiegen in Wannenäckerstraße
- Vor der Volksbank Heilbronn links abbiegen auf Grundäckerstraße
- Straßenverlauf folgen bis zur LKW-Steuerstelle und der LKW-Einfahrt über Tor D **1**

Adresse LKW-Einfahrt Tor D:

Audi Böllinger Höfe (Böhö Süd)
Alexander-Baumann-Straße 43
74078 Heilbronn
Tel.: 07132-31 87684


Öffnungszeiten der Ent- & Beladestellen

Die Öffnungszeiten der Ent- & Beladestellen können dem B2B-Portal zur Zeitfensterbuchung entnommen werden.

B2B-Portal:

<http://vwgroupsupply.com>

Orientierungsplan



Zeitfensterbuchung

Für eine effiziente Steuerung der Transporte durch das Audi-Werk in Neckarsulm, sind alle Speditionen angehalten, sich für jede Be- und/oder Entladung online ein Zeitfenster zu buchen.

B2B-Portal:

<http://vwgroupsupply.com>

Informationen zur Zeitfensterbuchung

Es gibt zwei Arten von Zeitfenstern:

- Regeltouren für regelmäßig anfallende Transporte. Diese sind fest hinterlegt.
- Freie Zeitfenster für sporadisch anfallende Transporte. Diese unterliegen einer Optimierung und können gegebenenfalls verschoben werden.

Allgemeine Informationen:

- Die Buchung von Regeltouren ist bis spätestens 16:00 Uhr für den folgenden Werktag möglich.
- Die Buchung freier Zeitfenster ist i.d.R. erst nach Ende der Anmeldefrist für Regeltouren ab 16:00 Uhr am Vortag für den folgenden Werktag möglich.
- Für Sonderfahrten und Leerguttransporte sind Sonderfahrtnummern (sofern vorhanden) und Leergutauftragsnummern anzugeben.
- Mehrere Zeitfensteranmeldungen für einen Transport sind nicht gestattet.

- Bestätigte, jedoch nicht genutzte Zeitfenster sind zu stornieren. Andernfalls kann eine Strafgebühr erhoben werden.

Zeitfensterbuchung ohne Zugang zum Volkswagen B2B-Portal:

Besteht kein gültiger Zugang zum B2B-Portal, können Zeitfenster alternativ per Mail beantragt werden. Lassen Sie hierzu der Speditionssteuerung Neckarsulm alle notwendigen Informationen zukommen.

Mail-Adresse der Speditionssteuerung:	audine-speditionssteuerung@audi.de
---------------------------------------	-------------------------------------------

Die Informationen sind in Form des dafür konzipierten Anmeldeformulars (Anhang C) bereitzustellen. Zum Beantragen eines Zeitfensters ist lediglich das ausgefüllte Formular an die Speditionssteuerung zu übermitteln. In der Mail ist auf die angehängte Anmeldung hinzuweisen. Die Zusendung des Formulars kann unverbindlich bei der Speditionssteuerung angefragt werden. Es handelt sich hierbei um ein vorgefertigtes Excel-Sheet. Das ausgefüllte Formular ist zur Beantragung eines Zeitfensters im selben Format zu übermitteln.

Die Speditionssteuerung ist arbeitstäglich von 07:00 Uhr – 16:00 Uhr erreichbar. Außerhalb dieser Geschäftszeiten und nur in dringenden Fällen kann die Engpasskoordination kontaktiert werden.

Engpasskoordination:	epk-neck@audi.de
----------------------	-------------------------

Informationen zum Transport

Im folgenden Abschnitt finden Sie Informationen zu Anlieferungen, Leergut-, Zoll- und Versandabwicklungen sowie allgemeine Informationen zum Ablauf der LKW-Steuerung im Werk Neckarsulm.

Allgemeine Informationen

Mit der Zeitfensterbuchung erhält der Spediteur bzw. Frachtführer eine sogenannte Fahrt-ID. Diese 15-stellige Nummer ist eine eindeutige Identifikation für einen Transport. Der Fahrer hat sich mit dieser Fahrt-ID an der LKW-Steuerstelle anzumelden.



Der Fahrer kann sich frühestens eine Stunde vor Beginn des Zeitfensters an der Steuerstelle anmelden. Für einen durchgängigen Prozessablauf empfiehlt sich die Anmeldung mit einem Vorlauf von maximal 30 Minuten.



Bei einer Verspätung von mehr als 15 Minuten zum zugewiesenen Zeitfenster wird die Standgeldberechtigung des Transports entzogen.

Zur Buchung des Transports müssen die Lieferpapiere und ggf. ein Beladeplan der LKW-Steuerstelle übergeben werden.



Eine Vorlage des Beladeplans finden Sie im B2B-Portal.
(Start → Informationen → Geschäftsbereiche → Logistik → LKWcontrol standortübergreifende Informationen)

An der LKW-Steuerstelle werden zudem die Fahrer- und LKW-Daten aufgenommen. (Handy-Nr., etc.) Beispielhaft ist das Fahrer-Anmeldeformular in Anhang A zu finden.

Informationen zur Ladung

- Gefahrgut muss immer ganz hinten geladen werden.
- Güter, die zuerst entladen werden, müssen hinten geladen werden.
- Güter, die zuletzt entladen werden, müssen vorne geladen werden.
- Fremdmaterial ist gesondert zu laden und darf die Entladung des Audi-Materials nicht behindern.



Sollte keine Restentladeregul greifen, werden Güter, die für ein Außenlager bestimmt sind, zuerst entladen.



Im Werk Neckarsulm ist keine Heckentladung oder -beladung möglich. Der Spediteur ist deshalb dazu verpflichtet, eine Seitenentladung von rechts zu ermöglichen.

Einfahrt ins Werk

Bevor eine Einfahrt in das Werksgelände möglich ist, muss der Fahrer sich an der Steuerstelle anmelden. Zur Anmeldung ist das ausgelegte Fahrer-Anmeldeformular auszufüllen und zusammen mit den Frachtpapieren einem Steuerstellemitarbeiter zu übergeben. Anschließend werden die Dokumente geprüft. Der Fahrer erhält dann das Anmeldeformular zurück. Das ausgefüllte Fahrer-Anmeldeformular (Anhang A+B) fungiert als Einfahrtsgenehmigung. Verhaltensregeln, Orientierungspläne und die wichtigsten Ansprechpartner sind ebenso auf dem Formular aufgeführt. Des Weiteren wird ein Telematik-Gerät zur Verfügung gestellt. Dieses leitet den Fahrer durch das Werk, indem die nächste anzufahrende Position übermittelt wird. Den Anweisungen des Telematik-Geräts, sowie der Steuerstellen-Mitarbeiter, ist unbedingt Folge zu leisten. Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu einer Belastung gemäß des Zielkatalogs führen.



Das Telematik-Gerät ist nach der Ausfahrt an der Steuerstelle zurückzugeben.

Verhaltensregeln und Straßenverkehrsordnung



Höchstgeschwindigkeit im Werkbereich 30 km/h



1. Ihr Besuch ist ausschließlich auf die bei der Anmeldung angegebene Besuchsstelle zu beschränken.
2. Die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung sind auf dem Audi Werksgelände gültig. Den Anweisungen der Werksicherheit ist Folge zu leisten.
3. Das Betreten/Befahren von Sicherheitsbereichen ist nur nach Genehmigung oder in Begleitung eines zutrittsberechtigten Audi Mitarbeiters erlaubt.
4. Beachten Sie die Parkverbotszonen, Verkehrs-, Rettungs- und Fluchtwege sind freizuhalten. Grundsätzlich besteht das Verbot, in Werkshallen einzufahren. Schienenfahrzeuge haben Vorrang. Beachten sie die ausgeschilderten Verhaltensregeln und Zutrittsverbote. Achten Sie ständig auf den Verkehr auf den innerbetrieblichen Wegen und in den Hallen (PKW, LKW, Gabelstapler, etc.)
5. Auf dem Audi Werksgelände sind die LKW Fahrer dazu verpflichtet Warnwesten und Sicherheitsschuhe zu tragen.

6. Die Aushänge zu den Sicherheitsvorschriften in Be- und Entladezonen sind zu beachten. Den Anweisungen der Mitarbeiter in den Be- und Entladezonen ist immer Folge zu leisten.
7. Sie sind verpflichtet, über alle geschäftlichen und betrieblichen Vorgänge, von denen Sie im Rahmen Ihres Besuches Kenntnis erlangen, gegenüber Dritten strengstens Stillschweigen zu bewahren.
8. Die Anfertigung von Aufzeichnungen, sowie firmenbezogene Veröffentlichungen, bedürfen der vorherigen Genehmigung eines Audi Berechtigten. Bild-, Film- und Tonaufzeichnungsgeräte dürfen nur nach vorliegender schriftlicher Genehmigung eingebracht werden.
9. Verbot von Bluetooth in Fertigungsbereichen. Die Bluetooth Funktion von elektrischen Geräten, z.B. Handy, Laptop usw. , muss bei Betreten von Fertigungshallen deaktiviert sein.
10. **Datenschutzrechtlicher Hinweis:** Ihre Personaldaten werden zum Zweck der Identifikation in dem Besucherverwaltungssystem der AUDI AG erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weiterleitung an Dritte erfolgt nicht.

*Die Verhaltensregeln sind ebenso auf dem Fahrer-Anmeldeformular (Anhang A) zu finden.



Das Benutzen eines Mobiltelefons während der Fahrt ist strengstens untersagt



Ablauf an der Ladestelle und den Pufferplätzen



In den Ladestellen ist eine Warnweste und Sicherheitsschuhe zu tragen.



Nach einer Aufforderung durch das Telematik-Gerät in der Landessprache des Fahrers oder telefonisch durch einen Steuerstellenmitarbeiter hat der LKW in die Ladestelle bzw. auf den Pufferplatz zu fahren.

Nach der Einfahrt in die Ladestelle sind zunächst die Papiere der Lieferung im Büro der Ladestelle abzugeben. Nach Freigabe durch die Ladestelle kann die Plane des LKW geöffnet werden. Während der Ent- bzw. Beladung hat sich der LKW-Fahrer nicht im Rangierbereich des Gabelstaplers aufzuhalten.

Ausfahrt aus dem Werk

Jede Ladestelle stempelt die Frachtpapiere ab, wenn der Prozess der jeweiligen Ladestelle abgeschlossen ist. Ein Verlassen des Werkes ist nur zulässig, wenn alle geplanten Ladestellen abgestempelt wurden.

Die Ausfahrt befindet sich am Tor 3 des Werkes. Dort wird das Fahrer-Anmeldeformular zurückgegeben. Abschließend ist das Telematikgerät an der Steuerstelle zurückzugeben.

Leergutversand

Für den Leergutversand erhalten die Speditionen ein Leergutavis (Beispiel: siehe Anhang D). Dieses enthält eine Leergutauftragsnummer, die bei der Buchung des Zeitfensters angegeben werden muss.

Aus dem Avis und der Leergutauftragsnummer geht hervor, welche Ladestelle und welches Warenvolumen für den Leergutversand angemeldet werden muss. Die Avisa werden freitags für die darauffolgende Woche an die Spediteure verteilt und sind verbindlich. Bei Nachmeldungen und Neubehälteraufträgen wird das Avis bis spätestens 12:00 Uhr am Vortag übermittelt.



Eine Abholung ohne Leergutauftragsnummer ist nicht möglich!

Zollabwicklung

Für den Zolleingang müssen bei der Anmeldung an der LKW-Steuerstelle folgende Dokumente gesammelt und vollständig vorgelegt werden:

- Zollpapiere (T1-Dokumente)
- Präferenznachweis
- Handels- oder Proformarechnung
- Lieferschein
- CMR-Frachtbrief (optional)

Die Dokumente müssen Angaben über Gewicht, Anzahl der Prackstücke, Empfänger und ggf. das Verfallsdatum enthalten. Nach erfolgreicher Prüfung erhält der Fahrer die nötigen Dokumente für die weitere Abfertigung.

Bei der Entladung des Zollguts müssen zunächst die Zollpapiere abgegeben werden. Nach der Prüfung der Papiere wird die Plombe von einem Mitarbeiter des Wareneingangs geprüft und geöffnet.



Der Fahrer ist nicht berechtigt die Plombe eigenständig zu öffnen

Die Abwicklung des Zollaustauschs findet im Versandbüro statt. Nach der Beladung in der Ladestelle hat sich der Fahrer dort zu melden. Hier werden ihm Laufzettel, Zollpapiere sowie eine Proformarechnung ausgestellt.

Kontakte und Ansprechpartner

Fachbereich	Kontaktperson	Mail-Adresse	Durchwahl zu +497132-31 - ...
Speditions- steuerung	Verteiler	audine-speditionssteuerung@audi.de	-88157 -2418 -86709
Leergut- disposition	Verteiler	leergut.neckarsulm@audi.de	-1840 -88364 -1463 -3658
Infomail Speditionsverteiler	Verteiler	LKW-Netzwerk@volkswagen.de	
Engpass- koordination	Verteiler	epk-neck@audi.de	-1632 -1631

Bitte wenden Sie sich, falls vorhanden, an den Verteiler der jeweiligen Abteilung!



LKW-Leitstelle, Werk Neckarsulm
Fahrer-Anmeldeformular



Datum: _____

Spedition: _____

Auftragsgesp. edition (Su. Nr.): _____

Zugmaschinen kennz.: _____

Anhängerkennzeichen: _____

Lieferant: _____

Telefon: _____

15-stellige Fahrt-ID:

Art des Transports: PKW / Sprinter bis 3,5t LKW bis 7,5t LKW größer 7,5t

Gefährlich: ja nein

Zollgut: ja nein

Rückbefrachtung: ja nein


Leergut auftrag: ja nein

Sprache (optional):

c BG c EN c DT c RO c TR c UK

c BS c ES c LT c RU c SH c CZ c FR c PL c SL

c EL c HU c PT c SL



Besucherausweis
Fahrerdaten

Name / Summe: _____

Vorname / First name: _____

Wohnort / City town: _____

Straße / street: _____

Kennzeichen / Registration number: _____

Besuch erreguliert / Unternehmens-ID: _____

except the rules for visitors signature

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie im Datenschutzhinweis für Mitarbeiter von Geschäftspartnern unter: www.audi.de/daten-schutz


WE-Stempel

Höchstgeschwindigkeit im Werk Bereich 30 km/h - Maximum speed of 30 km/h permitted on the factory premises

Verhaltensregeln für Besucher

1. Ihr Besuch ist ausschließlich bei der Anmeldung an gegebene Besuchsstelle zu beschränken.
2. Die Bestimmungen der Straßeneinweisung sind auf dem Audi-Werksgebiet gültig. Dem Anwesen der Werkschleife ist Folge zu leisten.
3. Die Bereiche, die von Sicherheitsbereichen oder in Begleitung eines autorisierten Audi-Mitarbeiters besucht werden dürfen, sind durch Schilder gekennzeichnet. Ein Zutritt ist ohne Erlaubnis des Audi-Mitarbeiters nicht zulässig.
4. Besuchen Sie die Parkbereiche, Verkehrs-, Rettungs- und Fluchtwege und Freizeitanlagen. Grundsätzlich besteht das Verbot, in Werkshallen einzutreten. Sicherheitszonen haben Vorrang. Besondere die ausgetriebenen Fahrzeugen sind in dem Bereich (PKW, LKW, Cabriolet, etc.) Besuche zu vermeiden.
5. Die Audi-Logos an den Fahrzeugen sind nicht für den Verkauf zu verwenden. Die Audi-Logos an den Fahrzeugen sind nicht für den Verkauf zu verwenden.
6. Die Audi-Logos an den Fahrzeugen sind nicht für den Verkauf zu verwenden. Die Audi-Logos an den Fahrzeugen sind nicht für den Verkauf zu verwenden.
7. Sie sind verpflichtet, über alle persönlichen und betrieblichen Vorgänge, von denen Sie im Rahmen Ihres Kenntnisstandes, gegenüber Dritten in irgendeiner Weise Kenntnis erlangen, die den Audi-Werkbetrieb betreffen, zu berichten.
8. Die Absperrung von Aufstiegswegen, sowie Absperrung von Aufstiegswegen, bedürfen der vorherigen Genehmigung eines Audi-Mitarbeiters.
9. Handy- und Tonanschlüsse sind in den Werkshallen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Audi-Mitarbeiters zu verwenden.
10. Die Nutzung von Bluetooth in den Werkshallen ist untersagt. Die Bluetooth-Funktion von elektronischen Geräten, z.B. Handy, Laptop usw., muss bei Betreten von den Werkshallen deaktiviert sein.

+49 (0)7132 31-777 +49 (0)7132 31-555 Extern 112



Bitte vollständig ausfüllen, damit ein Zeitfenster angelegt werden kann.
 Please fill the **entire** table, so as to generate a time slot.

Kennzeichen LKW // number plate truck	
Kennzeichen Anhänger (optional) // number plate trailer (optional)	
Spedition // shipper	
Lieferant // supplier	
Fahrer (Name) // driver (name)	
Sprache Fahrer // language of the driver	
Telefonnummer Fahrer // telephone number of the driver	
Gefahrgut Ja/Nein // hazardous material yes/no	
Zollgut Ja/Nein // dutiable goods yes/no	
Frachträgertyp (LKW bis 7,5 T, Grossraumsetzelaufleger, ...) // Type of freight transport (truck til 7,5t, trailer, jumbo ...)	
Leergutauftragsnummer (optional) // order number of empties (optional)	
Abladestellen oder Lagergruppen // unloading point or storage point	
Vollgutabladevolumen in cbm // volume of unloading fulls in cbm	
Leergutabladevolumen in cbm // volume of loading empties in cbm	
gewünschtes Zeitfenster (Zeit und Datum) // desired time window (time and date)	

Anmeldung bis 16:00 Uhr am Vortag an audinec-specitionssteuerung@audi.de schicken
 Registration until 16 o'clock of the previous day via mail to audinec-specitionssteuerung@audi.de

Leergut Anforderung Frachtraum

Behältermanagement_Werk Neckarsulm

Fr. Gehrig
+49 (0) 7132 31 3658

Fr. Arnold
+49 (0) 7132 31 1840

Fr. Voegele
+49 (0) 7132 31 1463

Fr. Bauer
+49 (0) 7132 31 88364

Spedition: Beispielspedition, Musterstadt

Ansprachepartner / Spedition
H. Museum 01234 - 56789

Die Rückmeldung der Anforderung Frachtraum bitte an folgende Mailadresse senden:

leergut_neckarsulm@audi.de

Achtung: Bei "Diversen" Ladungen sind die angegebenen Lieferanten ohne Gewähr.

in der Betreffzeile der Mail sind folgende Angaben einzutragen (Reihenfolge bitte einhalten): Spedition, Ort, Fahrzeugtyp

Als Frachträger werden durch die AUDI AG Neckarsulm grundsätzlich Jumbo-LKW angefordert.

Bemerkungsspalte:

Bitte hier das LKW-Kennzeichen eingeben.

Wichtig! Die Tour-Nr. muss zwingend im B2B avisiert werden.

Achtung: Sollte es durch die Leergut-Anmeldung zu Single Touren kommen, bitte Meldung an den Regionaldisponenten

Anforderung Audi

Der vorgegebene Zeitfensterbeginn ist zwingend einzuhalten.

Ladungs Id	Ladestatus	KW	Tour-Nr	Zeitensterbeginn	Spedition-Nr	Spedition	ISK	Fahrzeugtyp	Zeitenfenster	Lief.	Vol-Gewicht	Lieferant	Orte	Volumen
1	141440 plan	04	123456SP1111	22.01.2018 7:00	0000001	Beispielspedition	GB	A_MEGATRAILER	LGP_BOEHOE	Diverse	Lieferant A - 577kg	Musterdorf	89	
2	141441 plan	04	134567SP2222	22.01.2018 15:00	0000001	Beispielspedition	GB	A_MEGATRAILER	LGP_BOEHOE	Diverse	Lieferant B - 1123kg	Beispielstadt	89	
3	141439 plan	04	543218SP3333	23.01.2018 7:00	0000001	Beispielspedition	GB	A_MEGATRAILER	LGP_BOEHOE	Diverse	Lieferant C - 888kg	Gemeinde A	64	
4	141416 plan	04	125218SP4444	24.01.2018 7:00	0000001	Beispielspedition	GB	A_MEGATRAILER	LGP_BOEHOE	Diverse	Lieferant D - 123kg	Neustadt	81	
5	141448 plan	04	33338SP5555	25.01.2018 7:00	0000001	Beispielspedition	GB	A_MEGATRAILER	LGP_BOEHOE	Diverse	Lieferant E - 654kg	Musterdorf	90	
6	141449 plan	04	135798SP6666	25.01.2018 15:00	0000001	Beispielspedition	GB	A_MEGATRAILER	LGP_BOEHOE	Diverse	Lieferant F - 900kg	Heimkirch	70	

22 Gemäß dem Leitfaden zum Leergutversand des Volkswagen Konzerns muss die Übernahme des Leergutauftrags bis spätestens 17 Uhr am Vortag der Abholung schriftlich per Mail bestätigt werden.

Voraussichtliches Kennzeichen des abholenden LKW

Voraussichtliche Handynummer des Führers

Transport-ID-Nummer aus LKWcontrol

Impressum:

Florian Hamm
Materialsteuerung Inbound
florian.hamm@audi.de
+49-7132-31-86709

Dominik Gauch
Materialsteuerung Inbound
dominik.gauch@audi.de
+49-7132-31-2418

Patrick Massier
Materialsteuerung Inbound
Praktikant